



## ROTARY TABLET PRESS ZPW-25K

### Deskripsi

Mesin ini digunakan untuk menekan semua jenis bahan granular, seperti bentuk geometri lembaran profil, potongan huruf ganda, tablet obat tradisional Cina, tablet Obat barat, tablet garam, tablet kalsium, tablet bukal, tablet spirulina, tablet susu, tablet permen, tablet effervescent, tablet kunyah, blok bumbu, potongan ayam, bola kapur barus (naftalena), potongan aromatik, tablet desinfeksi, tablet pupuk, tablet pestisida, sel kancing, elektronik, serbuk metalurgi, butiran keramik, dll.

### Fitur

- Struktur memiliki tekanan ganda; dua set roller, kontrol frekuensi kecepatan motor, kedalaman pengisian, ketebalan tablet dapat disesuaikan.
- Dilengkapi dengan perangkat penyangga mekanis, kelebihan tekanan dapat dimatikan secara otomatis, dan membunuh semua memiliki

dampak yang rusak sesuai dengan GMP.

- Sesuai dengan kebutuhan pengguna, mesin dapat dilengkapi dengan penyedot debu, mesin layar, mesin makan dll.

### Parameter teknik

Model	ZPW-25K
Meninggal	25 set
Maks. Tekanan	120 KN
Maks. Diameter Tablet	30 mm
Maks. Kedalaman Pengisian	36 mm
Max .Ketebalan Tablet	15 mm
Kecepatan Menara	20 putaran/menit
Maks. Kapasitas Produksi	60000 tablet/jam
Motor	4 KW 380V/50HZ 3 fase
Ukuran keseluruhan	1200x1200x1800 mm
Berat bersih	2600 kg

### Daftar Konfigurasi

Nama	Jenis	Pabrikan
------	-------	----------

Motor listrik	4kw/6kelas	Shanghai De Dong
Transduser	P/N 132F0024	Danfoss Denmark
Kokontaktor	CFC1-22/25	Shanghai Hua Tong
Kontaktor	CFC1-9/22	Shanghai Hua Tong
Menyampaikan	JTX-2C/AC220V	Shanghai Hua Tong
Menyampaikan	JTX-2C/DC24V	Shanghai Hua Tong
Termorelay	JR36B-20	Shanghai Hua Tong
Ballast Magnetik untuk Lampu Neon	BPL9W220VB2SC	Phillips
Pemutus Trifase Kecil	D247-63	Shanghai Hua Tong
Tombol berhenti darurat	AR22V2R-11R	Fuji Jepang
Sakelar Kunci	AR22JR-3A11A	Fuji Jepang
Lampu indikator	DR22E3L-E4G	Fuji Jepang
Saklar Perjalanan	LX19-001	Shanghai Hua Tong
Penggemar	FK3321.100	Shanghai Leipu Listrik
Tombol Kontrol	LAY7	Shanghai Hua Tong
Daftar	Sesuai dengan alat misalnya:40:1x29	Revolusi Handwheel Shanghai
Barang Rattle	AD16-22SM/R	Listrik Ergong Shanghai
Mengalihkan	HGS-25-24	Shanghai Hengji Elektronik

#### Daftar Konfigurasi Bahan

Nama	Bahan	Kekerasan Perlakuan Panas Luar
Lantai Berputar	QT500-7 terbuat dari besi cor (konfigurasi standar ) , besi bakar keras 45 # di permukaan (elektif), cakram tengah baja tahan karat SS30.	/
Bahan Poros Keran dan Poros Transmisi	GB/T3077-1999 menyatakan besi struktural baja karbon sedang 40Cr	/
Turbin Transmisi Utama	GB/T1176-1987 menyatakan ZQSn10-1 timah perunggu	Kekerasan perlakuan panas luar HRC45-48
Turbin Cacing	GB/T3077-1999 menyatakan 40Cr struktur baja karbon sedang	Kekerasan perlakuan panas luar HRC45-48

Rol Penjepit	GB/T1222-1984 menyatakan GCr15 ferro-krom karbon tinggi	Kekerasan perlakuan panas pada permukaan lingkaran roller claying adalah HRC60-62
Panduan	GB/T1222-1984 menyatakan GCr15 ferro-krom karbon tinggi	Guideway baja dan <b>tempat penyimpangan bor</b> menyentuh kekerasan perlakuan panas adalah HRC58-62
Pengisi Daya Batch	Perunggu timah ZQSn6-6-3, besi yang membakar di permukaan	/
Papan Tengah	Lebih dari GB9439-1998 menyatakan besi tuang HT200	/
Bahan Utama	Lebih dari GB9439-1998 menyatakan besi tuang HT200	/
Parasut	Baja Tahan Karat (OCr18Ni9)	/
Masker pelat muka	Baja Tahan Karat (OCr18Ni9)	/
Masker Claying Roller	Baja Tahan Karat (OCr18Ni9)	/